Monteringsvejledning til Van-Lock

1. Fastgør skabelonen med tape, således den sidder i midten af dørsamlingen
2. Marker der hvor der skal bores (min. 4 huller i hver skabelon)
3. Fjern skabelonen, og bor et 5 mm. hul til popnitterne eller et 6 mm. hul til boltene.
   OBS! Bedste resultat opnås ved at bore med et trappebor
4. Afgrat alle hullerne (udvendig og indvendig)
5. VIGTIGT! Alle huller bør behandles med rustbeskyttelse og sealer (medfølger ikke), inden montering af Van-Lock
6. Van-Lock'en skal både monteres med LOCTITE EA3430 2-komponent lim (skal købes separat) og de medfølgende 5 mm. rustfri popnitter, eller de 6 mm. rustfri bolte og møtrikker
7. Ved brug af boltene, skal disse afkortes og afgrates på indersiden

SCANLOCK ApS • Grusbakken 5 – 7 • 2820 Gentofte • Tel. +45 3015 3015 • Mail info@scanlock.dk